

linea

Linea 4172

ADJUSTABLE BASE | OWNER'S MANUAL

Customer Service: +55 15 99726-3417 | contato@mgamoveleira.com.br

Table of Contents

Safety Precautions and Usage Statements ..... 1 - 3

Parts List 4

Base and Remote Overview 5

Quick Reference Guide 6

Installation Guide ..... 7 - 8

Remote Control 9

Pairing Remote Control 10

Connecting Strap (Optional) 11

Syncing Two Bases (Optional) 12

Headboard Brackets (Optional) 13

Battery Backup Strap 14

Troubleshooting 15

Português 16

Safety Precautions and Usage Statements

Attention: Important Safety Disclaimers

Read the following information before using this product. Failure to use a surge protection device could compromise safety or cause product malfunction and could void the electrical portion of your warranty.

TO REDUCE THE RISK OF SHOCK, BURNS, FIRE OR INJURY

For optimal safety and operation, plug bed base into a surge protector (not included). The bed base should only be plugged directly into a wall outlet or surge protector (strongly recommended). Always unplug the base from the electrical outlet before servicing any part of the base. To reduce risk of electric shock, unplug the base before cleaning. To safely disconnect, ensure the base is in a flat position with all motors off, and unplug from power source. Keep the power cord away from heated surfaces. Never operate the base when the air openings are blocked. Keep air openings free of lint, hair and the like. Do not drop or insert any object into any opening. Discontinue use of the bed base and contact a qualified service center if: it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or it has been dropped into water. Only use this bed base for its intended use as described in this manual. Do not use accessories / attachments that are not recommended by the manufacturer. Close supervision is required when the bed base is used by or near children, convalescents, disabled persons or pets. Improper connection of the equipment can result in the risk of electrical shock, electrical fire or faulty operation of this bed base. If the plug does not fit your outlet, contact a qualified electrician to install a suitable outlet. Unauthorized modification or failure to use a wall outlet or surge protector could void the electrical portion of your warranty.

SAFETY FEATURES

Manual operation – If something gets caught in the platform when flattened, you can manually raise the platform by lifting at both the head and foot to relieve pressure and allow for release.

Child-lockout – This remote control is programmed with a child-lock safety feature. Information on activation and deactivation of this feature can be found on the Remote Control page(s) and on the back of your remote control.

Emergency stop – Stop the motion of the platform by pressing any button on the remote control.

Power outage – Use the “Emergency Battery Backup Strap” as a temporary power source to get the base to a desired position. Instructions on how to operate the Battery Backup Box are on the Emergency Battery Backup page(s).

CHILDREN AND PETS

Immediately dispose of all packing materials as it may pose a smothering risk to small children and pets. To avoid injury, it is not advised to allow children and small pets to play on or under the bed. Children should not operate the bed base without adult supervision.

PACEMAKERS

Some products contain Neodymium MAGNETS which may interfere with devices such as pacemakers, ICD’s and any other device sensitive to magnetic fields. It is STRONGLY recommended that owners of such medical devices consult their physician prior to using products that contain Neodymium MAGNETS. It is also possible that some pacemakers may falsely interpret the optional massage feature vibrations as movement/exercise. This is a common occurrence with any product that creates a vibrating movement and may affect the pacemaker. Please consult your physician before using the massage feature.

IN-HOME USE AND HOSPITAL STANDARDS

Ergo adjustable bed bases are designed solely for in-home use. This base was not designed as a hospital bed and is not designed to meet hospital standards. Do not use this base with TENT TYPE oxygen therapy equipment or near explosive gases.

ADDITIONAL SAFETY FEATURES

Casters (optional leg accessory) are equipped with locking wheels to prevent unwanted movement. Even when locked and unable to roll, it is possible for the casters to slide. Free release head and foot motors are designed to lower the


Safety Precautions and Usage Statements

mattress by retracting only with gravity, never pulling downwards, which minimizes pinch points.

LIFTING/LOWERING MECHANISMS
The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal. During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This contact may result in metal on metal or metal on plastic contact. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position. In normal base operation, the wheels, which allow the bed to maintain its distance from the wall, will make contact with the steel platform supports of the base creating a contact noise. When entering, exiting or shifting weight on the base, this contact noise may be audible as the wheels make contact. This is normal.

MATERIALS
Ergo adjustable bases are constructed from various materials including woods, metals, plastics and fabrics. Tension, pressure or movement applied to the frame, platform or shroud through general use may create an audible sound.

TOLERANCE
All Ergo adjustable foundations, depending on make and model, are designed and manufactured to perform and function within designated quality control parameters. Bases are subject to meticulous and rigorous inspections during the quality control process to ensure bases will operate within these standards during normal operating use. Normal operating use is defined as the following: Adjustable foundation is to be operated with a mattress and load. Testing procedures require lifetime cycle tests with up to 120kg distributed load. The angle (designated "α" in figure 1) between the back section and the flat section for various configurations of the mattress support platform shall be ± 3°, which translates to a tolerance of up to 1 ½".



The angle (designated "β" in figure 1) between the flat section and foot section for various configurations of the mattress support platform shall be ± 3°, which translates to a tolerance of up to ¾".
Any adjustable foundation deemed to be within these allocated tolerances is considered to have met the manufacturer's quality control standards.

THAT "NEW PRODUCT" SMELL
Some people notice a slight odor to their new adjustable base—this can come from our material manufacturing process. This smell is normal and usually disappears before the product reaches you. Sometimes, however, this smell may still be noticeable. It usually disappears after a few weeks, providing adequate ventilation of the product and the environment.

BREAK IN PERIOD
You can speed up the break-in period by simply spending time in the adjustable bed through activities such as reading, watching TV or playing with the kids or grandkids. The extra movement will help the adjustable base respond to weight and temperature changes. Some of the materials in our adjustable bases such as the woods, metals and plastics used in the platform, frame and components are sensitive to moisture content and temperature and may make sounds in colder environments.

PAIRED OPERATION
When operating a "paired" split base setup there may be a time latency up to 1.5 seconds between each bases articulation.

WEAR AND TEAR
Wear and tear is damage that naturally and inevitably occurs as a result of normal use or aging.

FABRIC CARE
To prolong the life of your fabric, protect from direct sunlight whenever possible. For spot cleaning, wipe area with a light damp sponge or vacuum with a soft brush attachment to remove particles. Keep at a minimum of 30 cm (12 inches) away from direct heat sources. For a deeper cleaning, blot liquid spills

with a clean dry cloth. Wipe with a clean cloth dampened with warm water. Do not wet excessively. A soft bristle brush may be used to remove ingrained soil. Avoid scratching by gentle brushing. Wipe with a clean cloth dampened with warm water to remove residues. Dry in shade away from direct heat. If persistent marks remain visible after cleaning, seek professional advice.

PRODUCT RATINGS

The lift motors are not designed to operate continuously for more than 2 minutes in an 18 minute period (approximately 10% duty cycle). Attempting to circumvent or exceed this rating will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty. The massage motors are not designed to operate continuously for more than 30 minutes at a time. Please allow the massaging system to rest for 30 minutes after automatic massage shut off before restarting.

WEIGHT LIMITS

This product is not rated to support weights in excess of 750 pounds. The base will structurally support this weight, provided it is evenly distributed across the bed base. The adjustable base is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. Exceeding this weight restriction could damage the bed and/or cause injury and will void the warranty.

FCC Compliance:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Parts List

Before discarding the packing materials, ensure all the parts are accounted for.

All electronics and components that need to be installed are located in boxes under the base or attached to the frame.

- **A.** Wireless Remote Control and (3) AAA batteries
- **B.** Mattress Retainer Bar (1) *
- **C.** Legs (6)
- **D.** Power Cord (1)
- **E.** Power Supply (1)
- **F.** Sync Cord ‡
- **G.** Battery Backup Strap (1)
  (2) 9 Volt alkaline batteries (not included)
- **H.** Connecting Strap ‡


Misc Parts (not included):


- **I.** Surge Protector

Headboard bracket components (optional):


- **J.** Headboard Bracket (2) †
- **K.** T-Bracket (2) †
- **L.** Long Bolts (8) †
- **M.** Short Bolts (6) †
- **N.** Wingnuts (2) †
- **O.** Washers (2) †
- **P.** Hex Key (1) †


* These items are attached to the base for shipping purposes. Carefully remove from base and set aside.
‡ Only included in Twin Long,and Cal King Split bases.
† This is an optional item and can be purchased.





Base and Remote Overview






Quick Reference Guide

Not to scale. For illustration purposes only. Read all instructions before beginning installation.

ELECTRONICS OVERVIEW



If installing a split unit, see pages 11-12.

Instalation Guide

STEP 1

Place the bed base box in a desired location with the bottom of the box facing up.
Remove the binding straps and packing materials, making sure not to puncture the box with any sharp objects.

STEP 2

Remove the bed base from the box. Unfold the bed making sure to keep the bottom of the bed facing upwards.

STEP 3

To install headboard brackets (sold seperately), see instructions on page 13.

Legs are shipped fully assembled. Alternative heights in 3” increments can be achieved by removing leg segments.
To install the legs, thread the leg into the frame, and tighten by hand. **Do not over tighten.**







STEP 4

If installing a split unit, see pages 11 - 12.

Locate the battery backup strap and install (2) 9V Alkaline batteries (not included). Store the strap in a convenient location in case of an emergency power outage.
(For operating instructions see page 14.)



STEP 5

Uncoil the input power cord (connected to control box’s power port) and plug into power suply.



STEP 6

Uncoil the power cord and connect to the power supply. Place the power supply on the ground and extend it from the base. Ensure that the power supply and all attached cords are directed toward the desired surge protector.



Instalation Guide

STEP 7

Carefully flip the base over on to its legs. Important: Two people are required to move the bed base. Do not drag across the floor. Do not rest frame on its side, excessive pressure may damage the legs.

STEP 8

Plug the power cord into a power source. **A surge protector is recommended.**



STEP 9

Ensure batteries are correctly installed in the back of the remote.

Quickly test functions to verify proper setup before placing mattress on base. Return the base to a flat position before placing the mattress on top.

STEP 10

Insert the ends of the mattress retainer bar into the holes at the foot of the platform.






Setup is now complete! Test all functions on remote.

Remote Control

Remote Control arrives paired to the adjustable base.

Three (3) AAA batteries are required to operate the remote.



BUTTON FUNCTIONS

A. Articulação da Cabeça: Eleva e abaixa a parte superior (cabeça) da base ajustável.

B. Articulação dos Pés: Eleva e abaixa a parte inferior (pés) da base ajustável.

C. Posição Plana: Retorna a base ajustável à posição plana.

D. Zero-G®: Posição pré-definida que eleva as pernas acima do nível do coração, ajudando a aliviar a pressão na região lombar e a melhorar a circulação.


Pairing the Remote

REMOTE PAIRING

Note: The original remote that comes in the box is already paired to the adjustable base. No further action is required. In the event that the remote is not paired with the base, follow the steps below.


STEP 1

Unplug the Power Cord from your power outlet. Wait 1 minute, then plug it back into your power outlet. Perform Step 2 within 10 seconds, while the control box light is flashing.



STEP 2

Remove the cover on the back of the remote and hold the **PAIR** button. The **PAIR** button will illuminate and start to flash. When the PAIR button stops flashing, the pairing LED light on the control box will stop illuminating.
Release the **PAIR** button on the remote.



STEP 3


Test all remote functions. If the remote buttons do not impact the adjustable base movements, please repeat the process again or call customer service: **+55 15 99726-3417.**

CHILD LOCK

ACTIVATE CHILD LOCK

Press and hold **FLAT** and **HEAD UP** buttons for 3 seconds. When the backlight on the remote flashes 2 times, that means the lock is completed.


When a button is pressed in Child Lock mode, the backlight on the remote will flash twice.



DEACTIVATE CHILD LOCK

Press and hold **FLAT** and **FOOT UP** buttons for 3 seconds. When the backlight on the remote flashes 2 times, that means the unlock is completed.

The remote will now operate normally.




Connecting Strap (optional)

If a split setup is being installed, optional plastic connecting straps can be used to help secure the bases together.


STEP 1

With the bases in their desired location, slightly loosen both legs to allow the strap to fit on the leg bolt, between the leg washer and frame.



STEP 2

Slide side (a) of the connecting strap onto leg bolt. Swing the strap and connect side (b) to the leg bolt. Secure the strap by shifting to the left.



STEP 3

Re-tighten legs. Do not over tighten. Use the remaining strap and repeat on other end of the base.

Syncing Two Bases (optional)

A Sync Cord is included with the base. Not available on Queen, Full or Full-Long size bases.
The Sync Cord connects the two control boxes to a single remote for the synchronization of two bases.
This process is most commonly used for syncing two connected TXL bases.

STEP 1


Unplug the base(s) from power source.

STEP 2

Connect the Sync Cord to the Multifunction port of each Control Box.

STEP 3

Plug bases back into the power source.



STEP 4

Check to ensure all cords are securely attached. Both remotes will now operate both bases simultaneously.

The system is now linked. Pressed buttons on either remote will control the two bases simultaneously.

PERFORMANCE NOTES

If bases become mismatched, returning the bases to the flat positions will re-sync the mechanical positions.


Headboard Bracket Installation Guide (optional)

Headboard Brackets are an optional accessory and are not included.
A hex key is included with the accessory kit to complete installation.

STEP 1

a. Align the hole in the bracket to the brass sleeve into which the leg threads. Hold the bracket in place and screw the leg into the base until it is snug. DO NOT OVERTIGHTEN. Too much force may cause the leg to spin freely.

b. Align the tab with the hole in the frame (located towards the foot of the base) and use a short bolt, washer and wingnut to secure the bracket. Make sure the bolt is tight.




STEP 2

a. Measure the distance between the mounting holes on the headboard and install the T-Bracket to accommodate the headboard.

b. To install the T-Bracket, slide the T-Bracket through the end of the headboard bracket. Align the flat side of the T-Bracket plate to the mounting holes on the headboard.

c. Secure T-Bracket in place by inserting two short screws through top of bracket. Use hex key to tighten screws.



STEP 3


Connect your headboard to the attachment plate using the remaining long screws or hardware that came with your headboard. The heads of the bolts face outward. Use hex key to tighten bolts.

Battery Backup Strap (optional)

For emergency use only, in case of a power outage.
Batteries are not to be used for normal operation of the bed.


STEP 1

Disconnect the Power Supply from the input power cord.




STEP 2

Connect the Battery Backup Strap to the (2) Alkaline 9 Volt batteries. Do not mix brand name Batteries.



STEP 3

Connect the end of the Battery Backup Strap to the input power cord that is attached to the control box.



STEP 4

Use the remote to return the base to a flat position.

Detach the Battery Backup Strap and reconnect the power supply after the emergency is over, as the system will continue to draw power from the batteries even if not in use.

Troubleshooting

If one or more functions on the bed base have stopped operating:

- Check under the bed base to verify that the wired connections are secure and that there are no cords or bedding obstructing the movement of the base.
- Check to ensure the green LED light is illuminated on the power supply. If there is no light, verify that the input and power cords are properly connected.
- Unplug the base for 1 minute to reset the electronic components.
- Ensure Child Lock feature is not enabled. See page 10 for more information.
- Plug bed base into a different electrical outlet, or test current outlet with another working appliance (a grounded, electrical surge protector is recommended).

If issue is not resolved by following the instructions above, locate serial number on warranty card or back of remote and call:

Customer Service
+55 15 99726-3417
contato@mgamoveleira.com.br

Índice

Precauções de Segurança e Instruções de Uso ..... 17 - 19

Lista de Peças 20

Visão Geral da Base e do Controle Remoto 21

Guia de Referência Rápida 22

Guia de Instalação ..... 7 - 8

Controle Remoto 25

Pareamento do Controle Remoto 26

Cinta de Conexão (Opcional) 27

Sincronização de Duas Bases (Opcional) 28

Suportes para Cabeceira (Opcional) 29

Cinta de Backup de Bateria 30

Resolução de Problemas 31

Precauções de Segurança e Instruções de Uso

Atenção: Avisos Importantes de Segurança

Leia as informações a seguir antes de utilizar este produto. A não utilização de um dispositivo de proteção contra surtos pode comprometer a segurança, causar mau funcionamento do produto e anular a parte elétrica da garantia.

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE, QUEIMADURAS, INCÊNDIO OU LESÕES
Para maior segurança e melhor funcionamento, conecte a base da cama a um protetor contra surtos (não incluído). A base deve ser conectada diretamente a uma tomada de parede ou a um protetor contra surtos (fortemente recomendado). Sempre desconecte a base da tomada antes de realizar qualquer manutenção. Para reduzir o risco de choque elétrico, desconecte a base antes da limpeza. Para desligar com segurança, certifique-se de que a base esteja na posição plana, com todos os motores desligados, e desconecte da fonte de energia. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies aquecidas. Nunca utilize a base quando as aberturas de ventilação estiverem bloqueadas. Mantenha essas aberturas livres de poeira, fiapos, cabelos e similares. Não deixe cair nem insira objetos em qualquer abertura. Interrompa o uso da base e entre em contato com uma assistência técnica autorizada caso: o cabo ou plugue esteja danificado, o produto não esteja funcionando corretamente ou tenha sido exposto à água. Utilize esta base apenas para a finalidade descrita neste manual. Não utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante. É necessária supervisão quando a base for utilizada por ou próxima a crianças, pessoas em recuperação, pessoas com deficiência ou animais de estimação. A conexão inadequada do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico, incêndio ou funcionamento incorreto da base. Se o plugue não for compatível com a tomada, entre em contato com um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada. Modificações não autorizadas ou o não uso de uma tomada de parede ou protetor contra surtos podem anular a parte elétrica da garantia.

RECURSOS DE SEGURANÇA

Operação manual – Caso algo fique preso na plataforma quando ela estiver na posição plana, é possível elevá-la manualmente levantando as partes da cabeça e dos pés para aliviar a pressão e permitir a liberação.

Bloqueio para crianças – Este controle remoto possui um sistema de bloqueio de segurança infantil. As instruções para ativar e desativar essa função estão disponíveis na(s) página(s) do Controle Remoto e na parte traseira do próprio controle.

Parada de emergência – Interrompa o movimento da plataforma pressionando qualquer botão do controle remoto.

Falta de energia – Utilize a Cinta de Backup de Bateria de Emergência como fonte temporária de energia para posicionar a base conforme desejado. As instruções de uso estão disponíveis na(s) página(s) de Backup de Bateria de Emergência.

CRIANÇAS E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Descarte imediatamente todos os materiais de embalagem, pois podem representar risco de asfixia para crianças pequenas e animais de estimação. Para evitar lesões, não é recomendado permitir que crianças e pequenos animais brinquem sobre ou sob a cama. Crianças não devem operar a base da cama sem a supervisão de um adulto.

MARCAPASSOS
Alguns produtos contêm ímãs de neodímio que podem interferir em dispositivos como marcapassos, CDIs (cardiodesfibriladores implantáveis) e outros dispositivos sensíveis a campos magnéticos. É fortemente recomendado que usuários desses dispositivos médicos consultem seu médico antes de utilizar produtos que contenham ímãs de neodímio. Também é possível que alguns marcapassos interpretem incorretamente as vibrações da função de massagem (opcional) como movimento ou atividade física. Isso é uma ocorrência comum em produtos que geram vibração e pode afetar o funcionamento do marcapasso. Consulte seu médico antes de utilizar a função de massagem.

Precauções de Segurança e Instruções de Uso


USO DOMÉSTICO E PADRÕES HOSPITALARES
As bases ajustáveis Ergomotion® foram projetadas exclusivamente para uso residencial. Esta base não foi projetada como uma cama hospitalar e não atende aos padrões hospitalares. Não utilize esta base com equipamentos de oxigenoterapia do tipo tenda nem próximo a gases inflamáveis.

RECURSOS ADICIONAIS DE SEGURANÇA
Os rodízios (acessório opcional dos pés) possuem travas para evitar movimentação indesejada. Mesmo quando travados, pode ocorrer deslizamento. Os motores das seções de cabeça e pés possuem sistema de liberação livre, projetado para abaixar o colchão utilizando apenas a gravidade, sem forçar o movimento para baixo, minimizando pontos de compressão.

MECANISMOS DE ELEVAÇÃO E DESCIDA
Durante a operação, a função de elevação/descida pode emitir um leve ruído contínuo (zumbido). Isso é normal. Durante o funcionamento, as rodas dos braços de elevação entram em contato com a estrutura de suporte da plataforma da base. Esse contato pode ocorrer entre metal com metal ou metal com plástico. Isso gera uma leve tensão nos componentes móveis, reduzindo a ressonância ao mínimo. Caso seja percebido ruído ou vibração excessiva, inverta o movimento da base (subida ou descida) utilizando o controle remoto. Isso deve realinhar os mecanismos de acionamento para a posição correta de operação. Durante o uso normal, as rodas que mantêm a distância da cama em relação à parede podem entrar em contato com a estrutura metálica da base, gerando ruído. Ao deitar, levantar ou movimentar o peso sobre a base, esse som pode ser percebido. Isso é normal.

MATERIAIS
As bases ajustáveis Ergomotion® são fabricadas com diversos materiais, incluindo madeira, metal, plástico e tecido. A tensão, pressão ou movimento aplicados à estrutura, plataforma ou revestimento durante o uso normal podem gerar ruídos audíveis.

TOLERÂNCIA



Todas as bases ajustáveis Ergomotion®, dependendo do modelo, são projetadas e fabricadas para operar dentro de parâmetros definidos de controle de qualidade. As bases passam por inspeções rigorosas e detalhadas durante o processo de controle de qualidade, garantindo seu funcionamento dentro desses padrões em condições normais de uso. Considera-se uso normal quando a base ajustável é utilizada com colchão e carga aplicada. Os testes incluem ciclos de vida útil com carga distribuída de até 120 kg. O ângulo (identificado como “α” na Figura 1) entre a seção do encosto e a seção plana da plataforma de suporte do colchão deve ser de ± 3°, o que corresponde a uma tolerância de até 1,5 polegadas. O ângulo (identificado como “β” na Figura 1) entre a seção plana e a seção dos pés da plataforma de suporte do colchão deve ser de ± 3°, o que corresponde a uma tolerância de até ¾ de polegada. Qualquer base ajustável que esteja dentro dessas tolerâncias é considerada conforme os padrões de controle de qualidade do fabricante.

“CHEIRO DE PRODUTO NOVO”
Algumas pessoas podem perceber um leve odor em sua nova base ajustável — isso pode ser resultado do processo de fabricação dos materiais. Esse odor é normal e geralmente desaparece antes que o produto chegue até você. Em alguns casos, no entanto, ele ainda pode ser perceptível. Normalmente, desaparece após algumas semanas, desde que o ambiente e o produto estejam bem ventilados.

PERÍODO DE ADAPTAÇÃO
Você pode acelerar o período de adaptação utilizando a base ajustável em atividades do dia a dia, como ler, assistir TV ou passar tempo com crianças ou familiares. O uso frequente ajuda a base a se ajustar melhor às variações de peso e temperatura. Alguns materiais utilizados — como madeira, metal e plástico presentes na plataforma, estrutura e componentes — são sensíveis à umidade e à temperatura, podendo gerar ruídos em ambientes mais frios.

Precauções de Segurança e Instruções de Uso

OPERAÇÃO SINCRONIZADA
Ao operar uma base bipartida configurada em modo sincronizado, pode ocorrer um pequeno atraso de até 1,5 segundo entre os movimentos de cada base.

DESGASTE NATURAL
Desgaste natural refere-se a danos que ocorrem de forma inevitável ao longo do tempo devido ao uso normal ou ao envelhecimento do produto.

CUIDADOS COM O TECIDO
Para prolongar a vida útil do tecido, proteja-o da luz solar direta sempre que possível. Para limpeza localizada, limpe a área com uma esponja levemente umedecida ou utilize um aspirador com escova macia para remover partículas. Mantenha uma distância mínima de 30 cm de fontes diretas de calor. Para uma limpeza mais profunda, absorva líquidos derramados com um pano limpo e seco. Em seguida, limpe com um pano limpo levemente umedecido com água morna. Não molhe em excesso. Uma escova de cerdas macias pode ser utilizada para remover sujeiras mais impregnadas. Evite riscos escovando suavemente. Finalize limpando com um pano limpo umedecido com água morna para remover resíduos. Deixe secar à sombra, longe de fontes diretas de calor. Se manchas persistirem após a limpeza, procure orientação profissional.

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO DO PRODUTO
Os motores de elevação não foram projetados para operar continuamente por mais de 2 minutos em um período de 18 minutos (aproximadamente 10% de ciclo de trabalho). Tentar exceder ou ignorar esse limite pode reduzir a vida útil do produto e anular a garantia. Os motores de massagem não foram projetados para operar continuamente por mais de 30 minutos. Aguarde 30 minutos após o desligamento automático da função de massagem antes de utilizá-la novamente.

WEIGHT LIMITS
Este produto não foi projetado para suportar peso superior a 750 libras (aproximadamente 340 kg). A base pode suportar esse peso estruturalmente, desde que ele esteja distribuído de forma uniforme sobre toda a base. A base ajustável não foi projetada para suportar ou elevar esse peso apenas nas seções da cabeça ou dos pés. Exceder esse limite pode causar danos ao produto e/ou lesões, além de anular a garantia.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Conformidade com a FCC:

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivos digitais Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC (Federal Communications Commission). Esses limites foram estabelecidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que tais interferências não ocorrerão em uma instalação específica. Caso este equipamento cause interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão — o que pode ser verificado ao ligar e desligar o equipamento — recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora;
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor;
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado;
- Consultar o revendedor ou um técnico especializado em rádio/TV para obter ajuda.

Lista de Peças

Antes de descartar os materiais de embalagem, verifique se todas as peças estão presentes..


Todos os componentes eletrônicos e peças que precisam ser instalados estão localizados em caixas sob a base ou fixados à estrutura.

A. Controle Remoto Sem Fio e (3) pilhas AAA
B. Barra de Retenção do Colchão (1) *
C. Pés (6)
D. Cabo de Alimentação (1)
E. Fonte de Alimentação (1)
F. Cabo de Sincronização ‡
G. Cinta de Backup de Bateria (1)
(2) baterias alcalinas de 9V (não incluídas)
H. Cinta de Conexão ‡

Peças Diversas (não incluídas):
I. Protetor contra Surtos


Componentes do Suporte de Cabeceira (Opcional):
J. Suporte de Cabeceira (2) †
K. Suporte em T (2) †
L. Parafusos Longos (8) †
M. Parafusos Curtos (6) †
N. Porcas Borboleta (2) †
O. Arruelas (2) †
P. Chave Allen (1) †

* Esses itens são fixados à base para fins de transporte. Remova-os cuidadosamente da base e reserve-os.
‡ Incluído apenas nas bases Twin Long e Cal King Split.
† Este é um item opcional e pode ser adquirido separadamente.





Visão Geral da Base e do Controle Remoto






Guia de Referência Rápida

Não está em escala. Apenas para fins ilustrativos. Leia todas as instruções antes de iniciar a instalação.

VISÃO GERAL DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS



Se estiver instalando uma base bipartida, consulte as páginas 27–28.

Guia de Instalação

Sempre utilize duas pessoas para montar a base.

PASSO 1

Posicione a caixa da base da cama no local desejado, com a parte inferior da caixa voltada para cima.
Remova as cintas de fixação e os materiais de embalagem, tomando cuidado para não perfurar a caixa com objetos pontiagudos.

PASSO 2

Retire a base da cama da caixa. Desdobre a base, mantendo a parte inferior voltada para cima.

PASSO 3

Para instalar os suportes de cabeceira (vendidos separadamente), consulte as instruções na página 29.

Os pés são enviados já montados. Alturas alternativas em incrementos de 3” (polegadas) podem ser obtidas removendo segmentos dos pés. Para instalar, rosqueie os pés na estrutura e aperte manualmente. **Não aperte excessivamente.**







PASSO 4

Se estiver instalando uma base bipartida, consulte as páginas 27–28.

Localize a cinta de backup de bateria e instale (2) baterias alcalinas de 9V (não incluídas). Guarde a cinta em local de fácil acesso para uso em caso de falta de energia.
(Para instruções de uso, consulte a página XX.)



PASSO 5

Desenrole o cabo de entrada de energia (conectado à porta de alimentação da caixa de controle) e conecte-o à fonte de alimentação.



PASSO 6

Desenrole o cabo de alimentação e conecte-o à fonte de alimentação. Posicione a fonte no chão, afastada da base, e organize os cabos de forma que fiquem direcionados ao protetor contra surtos desejado.



Guia de Instalação

PASSO 7

Vire cuidadosamente a base para a posição correta, apoiando-a sobre os pés. Importante: são necessárias duas pessoas para mover a base. Não arraste pelo chão. Não apoie a estrutura de lado, pois a pressão excessiva pode danificar os pés.

PASSO 8

Conecte o cabo de alimentação a uma fonte de energia.
Recomenda-se o uso de um protetor contra surtos.



PASSO 9

Certifique-se de que as pilhas estejam corretamente instaladas na parte traseira do controle remoto.

Teste rapidamente as funções para verificar se a instalação foi realizada corretamente antes de colocar o colchão sobre a base. Retorne a base à posição plana antes de posicionar o colchão.

PASSO 10

Insira as extremidades da barra de retenção do colchão nos orifícios localizados na parte inferior (pés) da plataforma.






Instalação concluída!
Teste todas as funções no controle remoto.

Controle Remoto

O controle remoto já vem pareado com a base ajustável.

São necessárias três (3) pilhas AAA para o funcionamento do controle.



BUTTON FUNCTIONS

A. Articulação da Cabeça: Eleva e abaixa a parte superior (cabeça) da base ajustável.

B. Articulação dos Pés: Eleva e abaixa a parte inferior (pés) da base ajustável.

C. Posição Plana: Retorna a base ajustável à posição plana.

D. Zero-G®: Posição pré-definida que eleva as pernas acima do nível do coração, ajudando a aliviar a pressão na região lombar e a melhorar a circulação.


Pareamento do Controle Remoto

PAREAMENTO DO CONTROLE REMOTO

Nota: O controle remoto original que acompanha o produto já vem pareado com a base ajustável. Nenhuma ação adicional é necessária. Caso o controle não esteja pareado com a base, siga as etapas abaixo.


PASSO 1

Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Aguarde 1 minuto e conecte-o novamente. Realize o Passo 2 dentro de 10 segundos, enquanto a luz da caixa de controle estiver piscando.



PASSO 2

Remova a tampa traseira do controle remoto e pressione o botão **PAIR**. O botão **PAIR** acenderá e começará a piscar. Quando o botão parar de piscar, a luz de pareamento na caixa de controle também se apagará.
Solte o botão **PAIR** no controle remoto.



PASSO 3


Teste todas as funções do controle remoto. Caso os botões não acionem os movimentos da base ajustável, repita o processo ou entre em contato com o atendimento ao cliente: **+55 15 99726-3417.**

BLOQUEIO INFANTIL

ATIVAR BLOQUEIO INFANTIL

Pressione e segure os botões **POSIÇÃO PLANA** e **ELEVAR CABEÇA** por 3 segundos.
Quando a luz de fundo do controle piscar 2 vezes, o bloqueio estará ativado.


Quando qualquer botão for pressionado no modo de bloqueio infantil, a luz do controle piscará duas vezes.



DESATIVAR BLOQUEIO INFANTIL

Pressione e segure os botões **POSIÇÃO PLANA** e **ELEVAR PÉS** por 3 segundos.
Quando a luz de fundo do controle piscar 2 vezes, o bloqueio será desativado.

O controle remoto voltará a funcionar normalmente.




Cinta de Conexão (Opcional)

Se estiver instalando uma configuração bipartida, as cintas plásticas de conexão (opcionais) podem ser utilizadas para ajudar a fixar as bases juntas.


PASSO 1

Com as bases posicionadas no local desejado, afrouxe levemente ambos os pés para permitir a instalação da cinta no parafuso do pé, entre a arruela e a estrutura.



PASSO 2

Deslize o lado (a) da cinta de conexão no parafuso do pé.
Gire a cinta e encaixe o lado (b) no parafuso do pé.
Fixe a cinta deslocando-a para a esquerda.



PASSO 3

Aperte novamente os pés. Não aperte excessivamente.
Utilize a outra cinta e repita o processo no outro lado da base.

Sincronização de Duas Bases (Opcional)

O cabo de sincronização está incluído com a base. Não disponível para bases nos tamanhos Queen, Full ou Full-Long. O cabo de sincronização conecta as duas caixas de controle a um único controle remoto para sincronizar duas bases. Esse processo é mais comumente utilizado para sincronizar duas bases TXL conectadas.

PASSO 1


Desconecte a(s) base(s) da fonte de energia.

PASSO 2

Conecte o cabo de sincronização à porta “MULTIFUNCTION” de cada caixa de controle.

PASSO 3

Conecte novamente as bases à fonte de energia.



PASSO 4

Verifique se todos os cabos estão corretamente conectados. Ambos os controles remotos passarão a operar as duas bases simultaneamente.

O sistema está agora conectado. Ao pressionar qualquer botão em qualquer um dos controles remotos, ambas as bases serão controladas simultaneamente.

NOTAS DE DESEMPENHO

Caso as bases fiquem dessincronizadas, retornar ambas à posição plana fará com que as posições mecânicas sejam sincronizadas


Guia de Instalação do Suporte de Cabeceira (Opcional)

Os suportes de cabeceira são um acessório opcional e não estão incluídos.
Uma chave Allen está incluída no kit de acessórios para a instalação.

PASSO 1

a. Alinhe o furo do suporte com a bucha metálica (onde o pé é rosqueado). Segure o suporte no lugar e rosqueie o pé na base até ficar firme. NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE. Força excessiva pode fazer com que o pé gire livremente.

b. Alinhe a aba com o furo na estrutura (localizado em direção à parte dos pés da base) e utilize um parafuso curto, arruela e porca borboleta para fixar o suporte. Certifique-se de que o parafuso esteja bem apertado.




PASSO 2

a. Meça a distância entre os furos de fixação na cabeceira e instale o suporte em T de acordo com essa medida.

b. Para instalar o suporte em T, deslize-o pela extremidade do suporte de cabeceira. Alinhe o lado plano da placa do suporte em T com os furos de fixação da cabeceira.

c. Fixe o suporte em T inserindo dois parafusos curtos pela parte superior do suporte. Utilize a chave Allen para apertar os parafusos.



STEP 3


Fixe a cabeceira à placa de montagem utilizando os parafusos longos ou ferragens compatíveis com a sua cabeceira. As cabeças dos parafusos devem ficar voltadas para fora. Utilize a chave Allen para apertar os parafusos.

Cinta de Backup de Bateria (Opcional)

Para uso emergencial apenas, em caso de falta de energia.
As baterias não devem ser utilizadas para o funcionamento normal da cama.


PASSO 1

Desconecte a fonte de alimentação do cabo de entrada de energia.




PASSO 2

Conecte a cinta de backup de bateria a (2) baterias alcalinas de 9V.
Não misture marcas de baterias.



PASSO 3

Conecte a extremidade da cinta de backup de bateria ao cabo de entrada de energia conectado à caixa de controle.



PASSO 4

Utilize o controle remoto para retornar a base à posição plana.

Desconecte a cinta de backup de bateria e reconecte a fonte de alimentação após o término da situação de emergência, pois o sistema continuará consumindo energia das baterias mesmo quando não estiver em uso.

Solução de Problemas

Se uma ou mais funções da base da cama pararem de funcionar:

- Verifique sob a base se todas as conexões estão firmes e se não há cabos ou roupas de cama obstruindo o movimento da base.
- Verifique se a luz LED verde está acesa na fonte de alimentação. Caso não esteja, confirme se os cabos de entrada e de alimentação estão corretamente conectados.
- Desconecte a base da tomada por 1 minuto para reiniciar os componentes eletrônicos.
- Certifique-se de que a função de bloqueio infantil não esteja ativada. Consulte a página 26 para mais informações.
- Conecte a base a outra tomada elétrica ou teste a tomada atual com outro aparelho em funcionamento (recomenda-se o uso de um protetor contra surtos com aterramento).

Se o problema não for resolvido após seguir as instruções acima, localize o número de série no cartão de garantia ou na parte traseira do controle remoto e entre em contato com:

Atendimento ao Cliente:
+55 15 99726-3417

Notes

Notas

linea

Customer Service (SAC)

Phone: +55 15 99726-3417
Email: contato@mgamoveleira.com.br

Serial Number:

©2026 Ergomotion Inc
V001_03/2026
3200XXXX